

GRS-7032-2104

マルティノックエコー2

リチウム系汎用グリース

マルティノックエコー2は増ちょう剤としてリチウムセッケン、基油として鉱油を用いた普及型グリースです。

●特長

- 耐熱性が優れている。
- 機械的安定性が優れている。
- 酸化安定性が優れている。
- 耐水性が優れている。
- 金属を腐食しない。

●荷姿

180kgドラム、16kgペール缶

●用途

- 特に極圧性を必要としない一般機械
- カルシウム系グリースでは耐熱性が不足している一般機械

●マルティノックエコー2の代表性状

増ちょう剤				リチウムセッケン
外観				淡褐色半固体
基油				
種類				鉱油
動粘度 (100℃)		mm ² /s		13.9
ちょう度 (25℃, 60回混和)				268
混和安定度 (25℃, 10万回混和)				332
滴点		℃		206
離油度 (100℃, 24h)		mass%		1.4
蒸発量 (99℃, 22h)		mass%		0.2
酸化安定度 (99℃, 100h)		kPa		20
銅板腐食 (100℃, 24h)				変化なし
使用可能温度範囲 (目安)		℃		-20~125
消防法危険物分類				非危険物

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変更場合があります。(2002年6月)



取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分：	潤滑油基油、増ちょう剤、潤滑油添加剤
絵表示：	なし
注意喚起語：	なし
危険有害性情報：	なし
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none">・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。・眼に入れないこと。飲み込まないこと。・取り扱い後はよく手を洗うこと。・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none">・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。
保管	<ul style="list-style-type: none">・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。
廃棄	<ul style="list-style-type: none">・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。